

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: **Z338QE----**

JUNO ON-OFF / TRIAC / 0-10 V

120-277 V AC LED 9 W 0,075 A-0,032 A 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

9 Wh



**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

## ¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.


No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

### 1. Preparación a la instalación.

Ubique el lugar donde será instalada la luminaria y realice una perforación en el techo de 47 mm como se muestra en la siguiente imagen.




### Diagrama de conexión 0-10 V




### 2. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación como se indica en el siguiente diagrama de conexión.

#### Diagrama de conexión ON-OFF




#### Diagrama de conexión TRIAC



### 3. Instalación de la luminaria.

Introduzca los resortes dentro del orificio del plafón y suéltelos hasta que queden fijos y la luminaria quede segura.



### 4. Puesta en operación.

Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda correctamente.