

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELOS: Z163CE-FT- 8,5 W 0,070 A
Z164CE-FT- 12 W 0,1 A
Z165CE-FT- 16 W 0,13 A

ZERA EMPOTRAR DIMEABLE A TRIAC LED 120 V AC 50/60 Hz
Hecho en México, uso interior
8,5 Wh, 12 W, 16 W



⚡ IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.
¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


1.- Preparación a la instalación.

La luminaria Zera 12 puede ser instalada en bote integral colado de 12 cm o en plafón falso. Si la luminaria va a ser instalada en plafón falso, haga una perforación de 12 cm, si se va a instalar en bote colado, asegúrese que el diámetro sea de 12 cm.




2.- Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 120 V AC como se indica en el diagrama de conexión.



3.- Empotrado.

Empuje los clamps de la luminaria hacia arriba e insértela en la perforación.



4.- Puesta en operación.

Ponga en operación la energía eléctrica 120 V AC y verifique que la luminaria encienda correctamente.

⚡ ¡ADVERTENCIA!

Este producto integra un supresor de picos que lo protege contra variaciones de voltaje que están fuera del rango de 120 V AC.

La preparación de tierra física en la instalación eléctrica, así como la conexión del cable verde de la luminaria a la tierra física son sumamente importantes, de lo contrario, la luminaria se dañará y la garantía quedará sin validez.