

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



MODELOS: 25 W R308VP02552T3N12-  
50 W R308VP05055T3N12-

RUVE 12 V DC LED, 50/60 Hz, 25 W 2,08 A, 50 W 4,16 A  
Hecho en México, uso exterior  
25 Wh, 50 Wh



## ¡ADVERTENCIA!

**Proteja al personal de descargas eléctricas.**




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


### 1.- Preparación a la instalación.

Asegúrese que el brazo ya esté montado en el poste y que la preparación eléctrica incluya la tierra física ya esté lista.



### 2.- Instalación del brazo.

Afloje los 4 tornillos de la parte posterior de la luminaria e insértela en el brazo. Apriete los tornillos a tope procurando que la placa omega haga la presión necesaria en el brazo para sostenerse. Conecte los cables de la línea de alimentación eléctrica (Ver esquema de conexión paso 3).



### 3.- Esquema de conexión.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 12 V DC como se indica en el esquema de conexión.

#### ESQUEMA DE CONEXIÓN

